

Conceito Fachadas Unitizadas



# Sumário

Organização em CAD	3
Criação no PrefWISE	3
Descontos	4
Sem o desconto de escrava aplicado	5
Com o desconto de escrava aplicado	6
Delimitador Fictício	7
Cadastro	7
Cor	7
Dimensões	7
Descontos	7
Montagens no PrefCAD	8



## Organização em CAD

Todos os projetos a serem executados têm como início o planejamento e a organização das composições de perfis e variáveis do mesmo.

Exemplo: Bitola, função, posição, etc.

Na figura abaixo, pode-se observar um modelo de organização das imagens em CAD.



# Criação no PrefWISE

Após a preparação e separação do material, iniciaremos o processo de escolha do ponto de inserção e posicionamento do perfil no sistema.

Exemplo:





Seguindo os informativos descritos no exemplo acima, definimos a posição de utilização do perfil para o sistema PrefWISE na aba Dimensions, em seguida posicionaremos o ponto te inserção.



LINHA ROSA – Ponto zero do perfil;

LINHA AZUL – Ponto de inserção.

Os afastamentos são dados por plano cartesiano do ponto zero até o ponto de inserção, sendo assim o ponto de inserção é definido como ponto comum entre a face externa do perfil, ignorando qualquer ressalto.

A face voltada para a alvenaria é recuada até o ponto de eixo de onde são normalmente tiradas as medidas dos módulos.

#### Descontos

Os descontos que aprendemos em treinamentos ou tutorias anteriores nada se diferem dos descontos que serão usados para as fachadas unitizadas, porém com o acréscimo de uma nova função que será utilizada para ajustar as medidas das colunas quando encontrarem os perfis que constituirão o início e o fim dos módulos, pois os mesmos têm o ponto de inserção deslocados até o eixo e isso faz com que a medida da coluna vertical fique maior do que deveria, para isso, utiliza-se a função chamada Desconto de Escrava, no qual todo esse processo é feito no desconto inserido no perfil da coluna para a travessa.



### Sem o desconto de escrava aplicado





#### Com o desconto de escrava aplicado





#### **Delimitador Fictício**

Quando desejamos fazer uma ligação entre módulos angulares, precisamos criar um Delimitador Fictício, para que seja dado o desconto correto entre as colunas e realize o ângulo de maneira exata.

#### Cadastro

Exemplo:

Principal	Propiedades	Perfil	Máquinas de Corte	Imágenes				
Propie	edades							
R	leferencia		DELIMITADOR_TEST	E		Alias		
D	escrição)		Delimitador Angular					]
Т	ipo Cálculo		📚 Barras		•	Tipo	C Acoplador	
c	Comprimento Bar	ra [	6000					

- **Referência**: sempre orientamos para que a referência seja chamada DELIMITADOR\_"REFERENCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO";
- Exemplo: "DELIMITADOR\_TESTE"
- **Descrição**: Usaremos para indicar com mais detalhes a função do delimitador fictício;
- Tipo de cálculo: Será como "Barras";
- Tipo: O rol de utilização será "Acoplador" pois ele irá receber a angulação determinante;
- Comprimento barra: Será a medida de barra padrão, lembrando que o valor inserido necessita de um valor maior que zero, evitando erro posterior.
- **Ângulo**: Usaremos os valores padrões de Mínimo -360, Máximo 360 e Inicial o ângulo que o delimitador realizará.

#### Cor

Para que o delimitador fictício seja gerado corretamente, ele obrigatoriamente necessita de uma cor vinculada, caso contrário o sistema não reconhece sua existência.

R	eferencia	Côr	Color por Defecto	Comprimento Barra	Código de Barras(EAN13)
Þ	Cód. Perfil	NATURAL -		0	

#### Dimensões

Além de uma cor, todo o material deve ter um tamanho, com o delimitador fictício não é diferente. Ele precisa ter um tamanho, mas como não tem um formato específico e nem um DXF inserido, coloca-se 1 em Ancho Interior, Cuerpo Interior e Altura.

Dimensiones	Exterior	Interior	Total	Altura	Area (m2)	Perimetro	Dimensiones	de las Caras
Ancho	0	1	1	1	0	0	Inicio	Exterior
Cuerpo	0	1	1		Calcular	Calcular	0	0

#### Descontos

Exemplo:



	Escrava	Тіро		Desconto	Descuento Z	Param 0	Nivel	Fijo
1	Cód. Perfil 🔻	Exterior	•	0	0	0	0	
2	Cód. Perfil 💌	Interior	•	0	0	0	0	

Os descontos devem ser criados para todas as colunas angulares, sendo eles criados igualmente do Tipo Interior e Exterior, com os valores todos zerados.

### **Montagens no PrefCAD**

Os módulos das fachadas do tipo Cortina seguem uma codificação que por nós foi adotada como padrão e, deve ser obedecida para realizar a montagem da fachada corretamente.

# Observação: Essa padronização pode ser alterada via necessidade de trabalho de cada usuário.

Essa codificação consiste em uma combinação de números (00, 01, 02 ou 03) e letras (A, L, M, MX, P) que diferenciam os módulos da seguinte maneira:



Já para fachadas do tipo Entre Vãos, somente com modulação horizontal, usaremos a numeração como do exemplo a seguir:



Após definida a numeração dos módulos, faz-se a definição alfabética seguindo os critérios:

- **P** Será parede, ou seja, o módulo da extrema direita ou esquerda;
- L Será a união de módulos lineares, "macho" e "fêmea";



- A Será o módulo com angulações;
- **MX** Será usado nas modulações com rebaixo para maxim-ar;
- **M** Será usado nas modulações que encoste nas MX pois serão sempre fêmeas.

Exemplo:



Logo, na fachada acima temos as seguintes composições de módulos:

INFERIOR INTERMEDIÁRIO	SUPERIOR
01-PL 02-PL	03-PL
01-LL 02-LL	03-LL
01-LM 02-LM	03-LM
01-MX 02-MX	03-MX
01-ML 02-ML	03-ML
01-LA 02-LA	03-LA
01-AP 02-AP	03-AP

Assim complementaremos o nome dos modelos com o Prefixo da linha + Bitola + Numeral da modulação + Definição alfabética.



#### CONTATE NOSSO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO QUE ATENDE DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H30 ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H.

suportepreference@esquadgroup.com.br

(15) 3035.8250

Tutorials www.esquadgroup.com.br/TutorialPrefSuite



Rua Ernestina Vieira Neves, 366 | Jd. São Marcos | 18056-630 | Sorocaba | SP