





Sumário

1.	Propósito	_1
2.	Tabela de Ferragem	_1
3.	Criar Tabela de Ferragem	_1
4.	Conector de Ferragens	_7



1. Propósito

Para definirmos todos os materiais que devem compor uma estrutura de ferragem, utilizamos o recurso Tabela de Ferragem.

O objetivo deste documento é explicar os passos para criar uma tabela de ferragem e associar a mesma a um modelo de esquadria.

2. Tabela de Ferragem

Uma Tabela de Ferragem é uma lista, em formato de tabela, a qual contém as peças de ferragem que devem ser geradas para um determinado tipo de ferragem.

Uma Tabela de Ferragem é composta por 4 tabelas:

- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas independentemente das dimensões da esquadria.
- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas de acordo com a largura da esquadria.
- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas de acordo com a altura da esquadria.
- Uma tabela que lista as peças de ferragens que serão geradas de acordo com a largura e altura da esquadria.

Para cadastrar diferentes tipos de tabelas de ferragem no PrefSuite, o procedimento basicamente se resume em:

- 1. Criar a Tabela de Ferragem.
- 2. Gerar as peças desta tabela à um modelo por meio de Escandalho ou Conector de Ferragem.

3. Criar Tabela de Ferragem

Para criar uma Tabela de Ferragem, siga os passos a seguir:

- 1. Abra o PrefGest.
- 2. No painel de aplicações, dentro do grupo Artigos, selecione a aplicação Ferragens (Tablas).
- 3. Clique no botão Adicionar da Barra de Ferramentas.
- 4. Aparecerá a janela Dados da Tabela.
 - a. No campo Tabla, inserimos o nome que queremos dar à Tabela de Ferragem.



- b. Em Descrição, podemos atribuir uma breve explicação sobre o conteúdo da Tabela de Ferragem.
- c. Nos campos Nível 1, Nível 2, etc...organizamos em formato de árvore o local onde desejamos salvar a Tabela de Ferragem que estamos criando.
- d. Clicamos em OK.

🕑 Datos de l	a tabla	×
Tabla Descripción	CORONA CT70 HS-2 HOJAS-1 ACTIVA	OK Cancel
Nivel 1	SIEGENIA	
Nivel 2	CORONA CT70 HS	
Nivel 3	2 HOJAS	
Nivel 4	×	
Nivel 5	×	

Figura 1. Dados para a Tabela de Ferragem.

Depois que clicar em OK, a tela terá em sua interface, as seguintes áreas:

- Um quadro branco à esquerda, no qual mostrará a árvore de Tabelas de Ferragem criada;
- Uma área principal onde definimos a Tabela de Ferragem. Nesta área, há 4 abas, sendo elas: Qualquer Medida, Largura, Altura e Largura e Altura correspondentes respectivamente às 4 tabelas necessárias mencionadas no início deste documento.
- 5. Devemos completar as tabelas das 4 abas, da seguinte maneira:
 - Referência: Referência (código) da peça de ferragem, ou poderá inserir o nome de uma Opção de Material escrita entre < >. Isso equivale a referência selecionada desta opção no momento da execução do escandalho.
 - Uds: Quantidades da peça de ferragem que deve gerar.
 - Ancho Inicial: Medida mínima do canal de usinagem do perfil da largura para considerar a peça de ferragem.
 - Ancho Final: Medida máxima do canal de usinagem do perfil da largura para considerar a peça de ferragem.
 - Alto Inicial: Medida mínima do canal de usinagem do perfil da altura para considerar a peça de ferragem.
 - Alto Final: Medida máxima do canal de usinagem do perfil da altura para considerar a peça de ferragem.



6. Clique em "Salvar" na barra de ferramentas;

Referencia	Uds.	Descripción
SIG265116	1	Kit manivela HS-PORTAL 250
SIG719978	1	Codo de reenvío VSU
SIG719961	1	Carretilla
SIG719398	1	Riegelteil , oben (pieza de pasador,superior)
SIG719404	1	Riegelteil ,unten (pieza de pasador,inferior)
SIG721285	2	Disco inferior
SIG840603	4	Tornillo con avellanada B 4.8 x 32 mm.
SIG856161	1	distanzbock , unten (distanciador lateral inferior)
SIG856178	8	Pieza distanciadora corta
SIG823132	2	Espárrago cilíndrico de 6 x 16 mm
SIG800850	1	Tornillo con avellanada M de 5 x 13 mm.
SIG800478	2	Tornillo con avellanada M de 5 x 80 mm.
SIG819708	1	Tapón gris
SIG819869	1	Tapón marrón
SIG824412	2	Tope limitador
SIG832875	2	Guía superior delantera
SIGPFZB4000-0230	2	Distanciador angular
Cualquier me	dida Anchura Altu	ra Anchura y Altura

Figura 2. Tabela de Ferragem.

Faremos o seguinte exemplo: Criar uma Tabela de Ferragem para gerar peças nas condições abaixo:

- Independentemente das dimensões que tenha a esquadria: 8 peças da referência Peça_1 e 4 peças da referência Peça_2.
- Quando a Altura da esquadria estiver entre 100 e 1000: 2 peças da referência Peça_3.
- Quando a Altura da esquadria estiver entre 1000 e 5000: 3 peças da referência Peça_3.
- Quando a Largura da esquadria estiver entre 500 e 1000: 2 peças da referência Peça_4.
- Quando a Largura da esquadria estiver entre 1001 e 2000: 3 peças da referência Peça_4.

Para criarmos a tabela com os dados descritos acima, seguiremos os passos abaixo:

- 1. No painel de aplicações, dentro do grupo Artigos, selecione a aplicação Ferragens (Tablas).
- 2. Clique no botão Adicionar da Barra de Ferramentas.
- 3. Aparecerá a janela Dados da Tabela.
 - a. Escreva no campo Tabla, o nome que queira dar à Tabela de Ferragem (por exemplo: Teste).
 - b. No campo Descrição, informe uma breve descrição sobre o conteúdo da Tabela de Ferragem (por exemplo: Tabela de Teste).
 - c. Escreva nos campo Nível 1, Nível 2, etc... os nomes dos diferentes níveis de pastas da árvore de Tabelas de Ferragem onde deseja armazenar a tabela (por exemplo: no Nível 1, escreva Teste).



d. Clique em OK.

No quadro branco que fica ao lado esquerdo da tela, aparecerá dentro do primeiro nível Testes a nova Tabela de Ferragem (Teste). A Tabela de Ferragem fica em negrito, pois ainda não foi salva. Isso sempre ocorrerá quando fizermos uma alteração em uma tabela. Lembrando que para salvarmos as modificações, podemos utilizar o botão "Salvar" da Barra de Ferramentas, a tecla F8, ou mesmo a opção "Salvar alterações" que há quando clicamos com o botão direito sobre a tela. Uma vez salvo, o nome da Tabela de Ferragem deixará de estar em negrito.

- 4. Abra a aba "Qualquer medida".
 - a. Adicione uma nova linha na tabela através da tecla Insert.
 - b. Preencha a coluna Referência com a referência Peça_1. Para isso, poderá arrastá-la a partir da árvore de materiais do Painel de Busca, ou digitá-la diretamente no campo. Por ser uma referência base e não referência com cor, a cor é estabelecida pela decoração (se estiver previsto no cadastro da cor no PrefWise). Se a referência inserida não estiver cadastrada, o campo ficará em vermelho, para que a corrija ou a cadastre no PrefWise.
 - c. Tecle Enter. Se no cadastro desta referência há uma descrição automática, ela aparecerá na coluna Descrição.
 - d. Complete a coluna Uds. Com o valor 8.
 - e. Adicione uma nova linha na tabela através da tecla Insert.
 - f. Repita os passos b. a d. para a referência Peça_2 sendo 4 quantidades (Uds.).
 - g. Clique em Salvar.
- 5. Abra a aba Altura. Faremos ela de maneira semelhante a que preenchemos a aba "Qualquer medida". Neste caso, os dados a inserir seriam:

Na primeira linha:

- Referência: Peça_3.
- Uds: 2.
- Alto Inicial: 100.
- Alto Final: 1000.

Na segunda linha:

- Referência: Peça_3.
- Uds: 3.



- Alto Inicial: 1001.
- Alto Final: 5000.
- 6. Abra a aba Largura. Também a faremos de maneira semelhante, porém com os seguintes dados:

Na primeira linha:

- Referência: Peça_4.
- Uds: 2.
- Alto Inicial: 500.
- Alto Final: 1000.

Na segunda linha:

- Referência: Peça_4.
- Uds: 3.
- Alto Inicial: 1001.
- Alto Final: 2000.
- 7. Clique em Salvar.

Para facilitar o entendimento sobre o conteúdo de uma tabela, poderá inserir comentários entre as diferentes linhas da mesma. Como exemplo, vamos pegar como base o caso anterior. Deveria gerar 2 unidades da peça Peça_3 se a altura da esquadria "A", cumprisse a regra $100 \le A \le 1000$ mm; e assim também para gerar 3 unidades, a regra $1001 \le A \le 5000$ mm. Estas informações foram introduzidas em 2 linhas diferentes da Tabela de Ferragem.

Então, poderíamos inserir os comentários:

- Para o intervalo [100;1000], "Janela pequena".
- Para o intervalo [1001;5000], "Janela grande".



Veremos agora os passos para introduzir comentários.

- 1. Na aba Altura, clique sobre qualquer campos da primeira linha.
- 2. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Inserir comentário (ou tecle F3). Aparecerá uma linha em amarelo.
- 3. Escreva nesta linha o texto "Janela pequena", ou o texto desejado.
- 4. Tecle Enter.
- 5. Clique em qualquer campo da segunda linha:
- 6. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Inserir comentário (ou tecle F3). Aparecerá uma linha em amarelo.
- 7. Escreva nesta linha o texto "Janela grande", ou o texto desejado.
- 8. Tecle Enter.
- 9. Clique em Salvar.



4. Conector de Ferragens

A função do Conector de Ferragens é associar as ferragens aos diferentes modelos que temos na base de dados, de acordo com algumas condições:

- O tipo de abertura de cada Folha.
- O nível na árvore de materiais em que se localiza o perfil a partir do qual será gerado a ferragem.
- As opções que tenha associado a este perfil.

Para criar um novo Conector de Ferragens, siga os passos abaixo:

- 1. Abra o PrefCad.
- 2. Acesse o menu Arquivo, selecione a opção Conector Ferragens e dentro desta, a opção Novo. Aparecerá uma tela para definir e modificar o Conector de Ferragens da base de dados.

Código SCHUCO Eliminar Duplicados Mostrar un mensaje con el nombre de tabla ejecutada Añadir Eliminar Añadir Eliminar Dipciones Opciones no incluidas	Código SCHUCO Eliminar Duplicados Mostrar un mensaje con el nombre de tabla ejecutada Añadir Eliminar Añadir Eliminar Opciones Opciones no incluidas				
Apertura Tabla Escandallo Referencia Niveles 🖽 Opciones Opciones no incluidas	Apertura Tabla Escandallo Referencia Niveles 🖽 Opciones Opciones no incluidas	Código SCHUC	Eliminar Dupl	cados mensaje con el nombre de lada	
		Apertura Tabla Escandallo	Referencia Niveles 🖽 Opciones	Opciones no incluidas	

Figura 3. Definir ou modificar Conector de Ferragem.

- 3. Escreva no campo Código, o nome que deseja dar ao Conector de Ferragens.
- Se selecionar a opção "Mostrar uma mensagem com o nome da tabela executada", ao gerar materiais, o nome da tabela que está sendo executada aparecerá na aba "Mensagens".
- 5. Adicione uma nova linha na tabela através da tecla Insert. Como de costume, confirme a mensagem de que deseja adicionar uma nova linha ao conector.
- 6. Dentro do combo Abertura, selecione a abertura para a qual definirá a ferragem.
- 7. Escreva no campo Tabla, o nome da Tabela de Ferragem que contém o detalhe da ferragem a gerar. Se preferir, poderá arrastar a tabela a partir da árvore de tabelas que se encontra dentro da Janela de Componentes.



- 8. Escreva no campo Escandalho, o nome do escandalho que gera a ferragem (se houver). Se preferir, poderá arrastar o escandalho a partir da árvore de escandalhos que se encontra dentro da Janela de Componentes.
- 9. Escreva no campo Referência, a referência do perfil a partir do qual deverá gerar esta ferragem. Para gerar partindo de mais de um perfil, deverá escrever o nome do nível da árvore de materiais no qual se encontram tais perfis. Se preferir, poderá arrastar o material ou o nível de materiais a partir da árvore de materiais que se encontra dentro da Janela de Componentes.
- 10. Especifique no campo Opções, as opções que devem haver na hora de gerar a ferragem. Por exemplo, araste a(s) opção(ões) a partir da árvore de opções que está dentro da Janela de Componentes e selecione seu valor.
- 11. Clique sobre o ícone de Armazenamento que se encontra sobre a tabela.

Ì	•	Añade Elminar				tabla ejecutada	re de la	
T	Apertura	Tabia	Escandallo	Referencia	Niveles	El Opciones	Opciones no incluidas	10
1	٦	SIG-CORONA CT70 H5-2 HOJAS-1 ACTIVA - Herraje Slegenia para modelo de 2 hojas con 1 activa			B- C	ActivalSi AsociadaWinguna SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores HerrajetSiegenia		
-	7	SIG-CORONA CTTO H5-3 HOJA5-1 ACTIVA - Herraje Siegenie para modelo de 3 hojas con 1 activa			a 🎦 PVC	Actival/Si Asociada/Winguna SCC Numero Hojas/3 Hojas SCC Proveedores Herraje/Siegenia		
10	7	SIG-CORONA CT70 H5-2 HOJA5-2 ACTIVA5 - Herraje Siegenia para modelo de 2 hojas con 2 activas			🕀 🎦 PVC	Actival/Si Asociadal/Corredera SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores Herrajel/Siegenia		
1	7	SIG-CORONA CTTO H5-4 HOJAS-4 ACTIVAS - Herraje Siegenie para modelo de 4 hojas con 4 activas			a 🎦 PVC	Actival/Si Asociada/Corredera SCC Numero Hojas/4 Hojas SCC Proveedores Merraje/Siegenia		
(D)	٦	SIG-CORONA CT70 H5-4 HOJAS-2 ACTIVAS - Herraje Siegenia para modelo de 4 hojas con 2 activas			IB- 🎦 PVC	ActivalSi Asociada/Winguna SCC Numero Hojas/4 Hojas SCC Proveedores Herraje/Siegenia		-
e	7	PRC-CORONA CT70 HS-2 HOJAS-1 ACTIVA - Herraje Procomsa-GU para modelo de 2 hojas con 1 activa			Se 🎦 PVC	ActivalSi Asociada'Winguna SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores Herraje\Procomsa		
7	-	PRC-CORONA CT70 HS-2 HOJAS-2 ACTIVAS - Herraje Procomsa-Cil para modelo de 2 hojas con 2 activas			B- 📴 PVC	Actival5i Asociada/Corredera SCC Numero Hojas/2 Hojas SCC Proveedores HerrajelProcomsa		
-	-	PRC-CORONA CT70 HS-3 HOJAS-1 ACTIVA - Herraje Procomsa-GU para modelo de 3 hojas con 1 activa			🛎 🎦 PVC	Activa/Si Asociada/Winguna SCC Numero Hojas/3 Hojas SCC Proveedores Herraje/Procomsa		
-		PRC-CORONA CT70 H5-4 HOJAS-2 ACTIVAS - Herraje Procomaa-GU para modelo de 4 hojas con 2			# B PVC	ActivalSi AsociadaWinguna		-

Figura 4. Conector de Ferragem.



- 12. No PrefWise, especifique o nome do Conector de Ferragem que deve haver para todas as esquadrias. Para isso:
 - a. Abra o PrefWise.
 - b. Selecione dentro do menu Arquivo, a opção Variables Globales. Aparecerá a janela das Variables Globales.
 - c. No quadro branco à esquerda, selecione dentro da pasta Variables Globales, a opção Conecto de Herraje.
 - d. Selecione no combo Valor, o nome do conector de ferragem correspondente.



Figura 5. Nome do Conector de Ferragem padrão.

CONTATE NOSSO DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO QUE ATENDE DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H30 ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H.

suportepreference@esquadgroup.com.br

(15) 3035.8250

Tutorials www.esquadgroup.com.br/TutorialPrefSuite



